

CINTA ERGONÔMICA - FLEX



CA: Não Aplicável

Classificação Fiscal: 62129000

Norma: Não Aplicável

Aprovado para: Prevenção de lesões na região lombar causadas pelo excesso de carga na musculatura das costas e abdômen, proporciona correção da postura cervical e maior firmeza ao realizar movimentos de flexão e de carregamento de peso.

Descrição: Cinto Ergonômico em elástico com 20cm de largura na base, com suspensórios em elásticos e ajustáveis com passadores. Faixas laterais em elásticos simples, com fechamento ajustável em velcro. Dispositivos plásticos antiderrapantes dispostos adequadamente no dorso. Disponível nos tamanhos P, M, G e XG.

Vida útil: Após aberta a embalagem, a vida útil do produto irá depender das condições do ambiente de trabalho e higienização.

Atenção: As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material e processo.

Este cinto ergonômico deverá ser antecipadamente substituído por sofrer influência do ambiente e da atividade do trabalho, mesmo que não tenha atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentar deformação, quebra, rasgo, endurecido ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original, etc. Qualquer irritação ou alergia, deve cessar o uso do equipamento, e consultar o técnico de segurança de trabalho da empresa, ou o responsável pela saúde qualificado.

Prazo de validade: Indeterminado.

Marcações: Não Aplicável

Armazenagem, limpeza e transporte: Lavar com água e sabão neutro. Secar á sombra, em ambiente arejado. Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção etc.

Cuidados: Não lave o equipamento em máquinas de lavar. Lave manualmente em água fria utilizando detergente neutro.

Embalagem Unitária:

Embalagem de saco plástico impressa contendo 01 Cinta ergonômica.

Peso Aproximado:

230gr

Modo de Uso:

- 1** **Coloque o suspensório entre os braços**
- 2** **Faça o fechamento da cinta na parte abdominal com o primeiro velcro**
- 3** **Faça o ajuste da faixa de ativação**
- 4** **Faça o ajuste do suspensório**

CINTA ERGONÔMICA

FLEX
FLEX
FLEX



Entre em contato e saiba mais

☎ 11 5510-5050

✉ contato@dystray.com.br

🌐 www.dystray.com.br

