

CINTA ERGONÔMICA - CARGO

**CA: Não Aplicável****Classificação Fiscal: 62129000****Norma: Não Aplicável**

Aprovado para: Prevenção de lesões na região lombar causadas pelo excesso de carga na musculatura das costas e abdômen, proporciona correção da postura cervical e maior firmeza ao realizar movimentos de flexão e de carregamento de peso.

Vida útil: Após aberta a embalagem, a vida útil do produto irá depender das condições do ambiente de trabalho e higienização.

Descrição: Cinto Ergonômico em elástico de altíssima qualidade, suspensórios em elástico e ajustáveis com passadores. Base do cinto em elástico de alta densidade com 20cm de largura e fechamento em velcro de máxima aderência. Faixas laterais em elásticos duplos de alta densidade de 10cm de largura, com fechamento ajustável em velcro. Dispositivos antiderrapantes dispostos adequadamente no dorso. Por ser totalmente em elástico, aumenta o conforto ao usuário e ao mesmo tempo diminui a retenção do calor, melhorando a transpiração e sensação de bem estar.

Disponível nos tamanhos PP, P, M, G, XG, EG E EXG

Atenção: As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material e processo.

Este cinto ergonômico deverá ser antecipadamente substituído por sofrer influência do ambiente e da atividade do trabalho, mesmo que não tenha atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentar deformação, quebra, rasgo, endurecido ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original, etc. Qualquer irritação ou alergia, deve cessar o uso do equipamento, e consultar o técnico de segurança de trabalho da empresa, ou o responsável pela saúde qualificado.

Prazo de validade: Indeterminado.

Marcações: Etiqueta com logo da marca Dystray

Armazenagem, limpeza e transporte: Lavar com água e sabão neutro. Secar à sombra, em ambiente arejado. Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção etc.

Cuidados: Não lave o equipamento em máquinas de lavar. Lave manualmente em água fria utilizando detergente neutro.

Embalagem Unitária:

Embalagem de saco plástico impressa contendo 01 Cinta ergonômica.

Peso Aproximado:

250gr

Modo de Uso:

- 1** **Coloque o suspensório entre os braços**
- 2** **Faça o fechamento da cinta na parte abdominal com o primeiro velcro**
- 3** **Faça o ajuste da faixa de ativação**
- 4** **Faça o ajuste do suspensório**

CINTA ERGONÔMICA

CARGO

CARGO

CARGO



Entre em contato e saiba mais

☎ 11 5510-5050

✉ contato@dystray.com.br

🌐 www.dystray.com.br

